



Органы управления



1. Кнопка питания
2. Разъем GPS антенны
3. Слот TF карта
4. AV Вход
5. USB - разъем

Кнопки управления



1. Кнопка включения питания / выключения экрана
2. Уменьшение громкости
3. Видеорегистратор
4. Увеличение громкости
5. Главное меню

Основные характеристики

Кнопка питания:

Для выключения зеркала нажмите кнопку  и удерживайте в течение 3 секунд.

Включение/выключение подсветки экрана: Короткое нажатие на кнопку  в режиме ожидания.

Интерфейс GPS: разъем для подключения внешнего модуля GPS

Слот для карты: слот для карт памяти TF


AV IN: разъем для подключения камеры заднего вида / HD видеорегистратора

Интерфейс USB: разъем Mini USB

2. Основное меню

2.1 Основной интерфейс

После запуска системы, отобразится главный экран (рис. ниже)



2.1. Видеорегистратор

Для включения видеорегистратора нажмите соответствующую иконку в главном меню.

2.2. GPS навигация

Нажмите, чтобы войти в навигационную систему по умолчанию!

Длительное нажатие - настройки навигации.

Кнопка GPS в данном режиме- программируемая. Нажмите и удерживайте кнопку GPS 3 сек. Далее вы автоматически перейдете в меню приложений, где вы сможете выбрать вашу любимую навигационную программу. После этого, для сохранения, нажмите на нее один раз. В дальнейшем, коротким нажатием на иконку GPS будет загружаться выбранное навигационное приложение.

2.3. Музыка

Музыкальный плеер служит для воспроизведения и управления аудио файлами.

2.4. FM-транسمиттер

Для активации данной функции отметьте флажком ☐ FM П (Включить). Далее установите свободную частоту на своем приемнике и продублируйте ее на модуляторе.



2.5 Настройки

Нажмите на эту иконку для входа в меню настроек системы.



2.6 Application(Приложения)



Нажмите на иконку для просмотра и выбора установленных приложений.



2.7 Галерея

Приложение служит для просмотра списка файлов фото и видео:

VIDA – передняя камера

VIDB – задняя проводная камера

LOCK- заблокированные файлы(не удаляются в циклическом режиме перезаписи)

PIC –изображения.



Установка устройства

1. Выключите зажигание автомобиля.
2. Вставьте SD-карту
[Примечание] Используйте SD карты с высокой скоростью записи (Class10), не менее 4 Гб и не более 32Гб.
3. Зафиксируйте устройство на штатном зеркале.
4. Подключите питание (из комплекта) к прикуривателю.
5. Для подключения к зажиганию используйте удлинитель из комплекта.
6. Для установки задней камеры используете соединительный кабель (из комплекта)
7. Отрегулируйте положение объектива, чтобы убедиться, что камера находится в горизонтальном положении.

8. Запустите двигатель и убедитесь, что зеркало было установлено правильно.

[Примечание] Если зеркало установлено правильно, регистратор будет автоматически записывать видео (значок записи мигает).

Рекомендуемая схема установки

Положение зеркала в салоне автомобиля:



Рекомендуемая схема укладки проводов



3. Видеорегистратор

3.1 Переключение режимов фото/видео



При помощи кнопки  видеорегистратор может переключаться в режимы видео и фото.

3.2 Руководство по эксплуатации.


Главное меню видеорегистратора:

Для входа в данное меню нажмите иконку 



3.2.1. Баланс белого

Баланс белого – выбирается в соответствии с реальной ситуацией (auto, cloudy daylight, daylight, incandescent)



3.2.2. Экспозиция



3.2.3 Цвет

Default – Настройки по умолчанию

Black and White – Черное и белое

Sepia - Сепия

Negative - Негатив



Запись

3.2.4 время записи файлов

Может быть задано следующим образом: 1 минута, 3 минуты и 5 минут.



3.2.5 Разрешение видео

Разрешение видео может быть установлено в режимы: 720p или 1080P.



3.2.6 Режимы записи с камер

Есть два режима: Две камеры и фронтальная (передняя) камера.



3.3 Меню управления регистратором и функции:

Чтобы зайти в меню нажмите на иконку



3.3.1 Автоматическое включение записи после активации устройства (Загрузка)



3.3.2 Запись звука

Запись со звуком/без звука.



3.3 Чувствительность G-сенсора

Чувствительность датчика можно настроить: отключить, низкая, средняя и высокая.



3.3.4. Сброс настроек (Восстановление настроек по умолчанию)



3.3.5 Режим картинка-в-картинке



После того, как вы выбрали данный режим, вы можете вывести изображение с камеры на экран, поверх других работающих приложений. Данная функция работает только при активной записи видеорегистратора. Просто сверните или закройте приложение. Данное окно является активным и может быть перемещено в любой угол экрана(нажать - удерживать – переместить)

3.3.6. Автовыключение



При активации данной функции, после отключения питания, происходит автоматическое выключения зеркала через 8-15 секунд. На дисплее появляется предупреждение об отключении устройства.

3.3.7 Штамп дата/время



Установив этот флажок, вы можете отобразить текущие дату и время в режиме записи.

3.3.8. Форматирование карты памяти



Данная функция форматирует карту памяти.

4. Навигация

Вы можете выбрать и установить любые навигационные приложения, функционирующие на базе ОС Android.

5. Системные настройки

Для входа в системные настройки нажмите на данную иконку  в главном меню.

В данном разделе содержатся основные настройки ОС Android.

6. Приложения

В данном разделе отображаются предустановленные и пользовательские приложения.

7. Основные характеристики

Технические характеристики являются усредненными и для отдельных приборов могут отличаться. Характеристики прибора могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На рабочие параметры прибора могут дополнительно влиять техническое состояние автомобиля, стиль вождения автомобиля и условия окружающей среды.

Спецификация	
Процессор	All winner A33 Android 4.4 OS
Память	512MB
Встроенная память	8GB
Экран	5.0 IPS
Разрешение	854X480
Внешний интерфейс	USB 2.0
	TF SD карта максимальный объем: 32GB
	GPS порт
	AV IN вход
Динамик	Встроенный
Микрофон	Встроенный
Функции	
Задняя камера	Поддерживается, кабель 6м
Экран	Да, Емкостный
WIFI	Да
GPS навигация	Да
GPS Местоположение	Да
FM Передатчик	Да
Фотография	Да
Парковка	Да
Объектив	NT99142 100w /OV2710+ISP(AW6131) 200W
Угол обзора	150°
Видео формат	AVI
Фото формат	JPEG
Кодек камеры	Передняя: H.264, Задняя: MJPG
Батарея	800mAh Litium Battery
Software	
Язык	English/Chinese/Русский
G-SENSOR	Да
Циклическая запись	Да
Запись звука	Да
Ночная съемка	Да
Картинка в картинке	Да
Передняя камера	Max 1920*1080(1080P 30f/s)/HD1280x720(720p 30f/s)
Задняя камера	640X480 30f/s HD1280*720 25f/s
Разрешение фото	Max 5M

Гарантийный талон

Торговая Марка ARENA

Модель NEXT AM1

Серийный №

Дата продажи

Название магазина

Подпись продавца

М.П.

Устройство принимается в гарантийный ремонт при правильно оформленном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на: Элементы питания, предохранители, соединительные провода, а также в случае механических повреждений устройства.

Гарантийное обслуживание не предусматривает ремонт изделия, вышедшего из строя, по причине неисправной электрической проводки автомобиля.

***10.2015*Н
ПРОВЕРЕНО**